

BEDIENUNGSANLEITUNG EGOFIX-PISTOLE

EGOFIX-Pistole nur mit eingesetztem Seegerring verwenden. Vor Auswechseln der Düse und Herausnahme des Seegerrings unbedingt Druckluftschlauch von Zylinder abkoppeln.

Diese Maßnahme schützt Personen und Material vor eventuellen Schäden. Weisen Sie auch Ihre Mitarbeiter auf diesen wichtigen Punkt hin.

Inbetriebnahme der EGOFIX-Pistole

Bei Füllung von Hand:

Mit Hilfe eines Holzstabes den Kolben (5) (siehe Skizze) bis zum Anschlag zurückschieben. Bei den Kittspritzgeräten Füllbox Typ III und EGO-Fixomat wird der Kolben automatisch durch die Umfüllvorrichtung zurückgeführt.

Nach Füllen des Zylinders die zu verwendende Düse (3) aufsetzen und dann auf dem Pistolenzylinder den Düsenkopf bis zum Anschlag verriegeln. (Markierung ► ◀ beachten). Beim Befestigen des Schlauches am Zweiwegeventil (90) diesen fest bis zum Anschlag schieben und dann erst mit Schlauchklemme befestigen. Zweiwegeventil (9) mittels Schnellverschlusskupplung (8) auf den Nippel (7) des Pistolenzylinders (1) kuppeln. Hierzu Überwurfband der Schnellverschlusskupplung (8) zurückziehen, Zweiwegeventil andrücken und den Bund einrasten lassen. Durch Vorschieben des Ventilschiebers (9) wird die Luft in den Pistolenzylinder freigegeben. Soll der Spritzvorgang unterbrochen werden, Schieber bis zum Anschlag zurückziehen.

Inbetriebnahme der EGOFIX-Pistole

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, nach Arbeitsbeendigung den Pistolenzylinder mit Kitt gefüllt zu lagern. Damit verhindern Sie ein Ansetzen von Kittresten. Trotzdem sollten bei Arbeitsunterbrechung von einigen Tagen die Zylinderrohre auf Blankbleiben des Innenraums überprüft und leicht geölt werden. Wir liefern Ihnen auf Wunsch auch eine Reinigungsbürste [Art. Nr. 500012000].

Zur Reinigung des Pistolenzylinders Seegerring entfernen, den abgeschraubten Stiel der Reinigungsbürste auf den Gewindestutzen (6) des Kolbens mittels Kolbeneinführung [Art.-Nr. 501300000] so einsetzen, dass die Gummimanschetten nach vorn zur Zylinderöffnung zeigt.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Pistolenzylinder	401 003	7 Nippel für Schnellverschlusskupplung	500 001
2 Düsenkopf	501 200	8 Schnellverschlusskupplung mit R 1/4 Gewinde	501 200
3 Düse		9 Zweivegeventil ohne Kupplung	401 101
4 Seegerring	401 005	10 Zweivegeventil mit Kupplung	401 100
5 Kolben	501 020	11 Schlauchtülle mit Überwurfmutter	501 103
6 Gewinde für Reinigungsbürste			503 103

