

ABDICHTUNG VON HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540



- 1 EGOFÜLL PE:** Hinterfüllung der Fuge mit einer Rundschnur aus Polyethylen
- 2 EGOSILICON 300 · EGOSILICON 310 · EGOSILICON 351 · EGOSILICON 460:** Versiegelung der freiliegenden Fuge mit farbigem Silikondichtstoff.

