

ABDICHTUNG VON SCHRÄGDÄCHERN



1 Abzudichtendes Schrägdach

- **EGO REINIGER**

Die Fläche des Schrägdachs reinigen. Die Kontaktflächen müssen staub-, fett- und trennmittelfrei sein.



2 Grundierung

- **EGO BUTYLPRIMER ECO**

Den EGO BUTYLPRIMER ECO flächendeckend auf die Kontaktfläche auftragen und für ca. 30 Minuten einwirken lassen.



3 Abdichtung

- EGOFOLIE 4000

Die EGOFOLIE 4000-Bahnen auf die mit EGO BUTYLPRIMER ECO vorbereiteten Flächen in Richtung der Traufe kantenbündig oder überlappend aufbringen.



4 Abschlussverklebung

- EGOTAPE 4000

Den Spalt zwischen den EGOFOLIE 4000-Bahnen mit EGOTAPE 4000 abdichten.

