

EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL

est une solution de lissage liquide, incolore et dermophile pour lisser toutes sortes de surfaces.

DOMAINES D'APPLICATION

EGO GLÄTTMITTEL convient aux mastics d'étanchéité à base de silicone, de polymère SMP, de PU et d'acrylique.

MISE EN OEUVRE

- ① Appliquer économiquement sur la surface du joint et enlever immédiatement les excès du produit – ne pas laisser sécher.
- ② En cas de supports sensibles (bois, supports absorbants) il est conseillé de placer un ruban adhésif de part et d'autre du joint.
- * Notes:
 - Pour les pierres naturelles, veuillez utiliser le produit EGO STEINGLÄTTMITTEL.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat
Dosage EGO GLÄTTMITTEL ORIGINAL	Diluable de 1:4 à max. 1:5 avec de l'eau propre
Dosage EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT	Diluable au 1:100 (trois bouchons pour 1 L d'eau propre)
Compatibilité	exempt de tensioactifs et de substances susceptibles de décolorer le mastic d'étanchéité
pH	env. 7

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Couleur	Incolore
Conditionnement	▪ Boîte de 500 ml ▪ Bidon de 5 litres ▪ Fût de 200 litres
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: ▪ 12 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH et No. 1272/2008 CLP
Marquage	Voir fiche de données de sécurité CE
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.